

POSE MURALE



- Cheviller sur le mur dans le sens vertical des liteaux de bois d'environ 25 mm d'épaisseur tous les 0.70 m permettant de créer une lame d'air de ventilation entre le mur et l'isolant mince réflecteur ceci accroît l'efficacité de l'isolant.



- Procéder ensuite à l'agrafage sur les liteaux de bois de l'isolant commencer par le haut du mur en tendant régulièrement le produit tout au long de la pose.



- **Faire chevaucher les lés de quelque cm (5 à 10 cm) jointer à l'aide du ruban adhésif Solaris tape.**



- **Dans le cas d'isolation de garage, de combles perdues, vous pouvez laisser apparent l'isolant mince réflecteur.**
- **A l'inverse dans la cas de pièces à vivre il est nécessaires de poser sur l'isolant mince réflecteur des liteaux de bois de 20 à 25 mm ce qui permet de laisser une lame d'air entre l'isolant et l'habillage (plaque de plâtre, lambris) permettant d'éviter tout problème de condensation et d'accentuer l'efficacité de l'isolant mince réflecteur.**