

POSE SOUS TOITURE



- Vous pouvez poser l'isolant de 2 façons différentes, soit verticalement soit horizontalement.



- Agraffer l'isolant mince réflecteur directement sur les chevrons tous les 15 à 20 cm, tendre le produit régulièrement tout au long de la pose.



- **Faire chevaucher les lés de quelques centimètres en superposant les bords et joindre à l'aide du ruban adhésif Solaris tape**



- **Faire un retour de 5 cm sur les panes (faîtières, sablières et intermédiaires) Vous pouvez de la même façon, isoler le contour de gaines ou tuyauteries existantes (VMC).**



- **Attention de ne pas mettre en contact direct l'isolant sur les conduits de cheminée ou autres sources de chaleur.**
- **Veillez respecter les normes de garde au feu, soit minimum 20 cm entre l'isolant et le conduit de cheminée (DTU Fumisterie en vigueur).**
- **Vous pouvez laisser le produit d'isolation apparent dans le cas de l'isolation de combles perdus, de garage ou autres...**
- **L'aménagement de vos combles nécessitera la pose sur l'isolant mince réflecteur de liteaux de bois de 20 à 25 mm qui permet de laisser une lame d'air entre l'isolant et l'habillage (plaque de plâtre, lambris) permettant d'éviter tout problème de condensation et d'accentuer l'efficacité de l'isolant mince réflecteur.**